アロバビュー　Ver4.1.0.0　対応カメラデバイス一覧

2018/10/31 aroba Inc.

◆はじめにお読みください◆

・本一覧表は製品版およびクラウド版アロバビューの対応カメラおよび機能を記載したものです。
　アロバビュークラウド対応カメラについては別途お問い合わせください。
・対応カメラは順次追加される予定です。
・カメラ自体の機能については、各カメラメーカー様にご確認ください。

【赤文字の機種名・●・サポートファームウェアVerについて】
・カメラ追加パッチを適用することでサポートされる機種・ファームウェアバージョンです。

【対応機能について】
・「クリックオンセンタリング」は、ライブ画面上のクリック位置を、画面中央に移動させる機能です。
・「JOY STICK」は、AXIS T8311 ジョイスティックに対応しております。
　Windows Embedded Standard 7（64bit）はAXIS T8311 の動作保証外OSとなります。
　I-O DATA社のアロバビューレコーダーを使ってサーバー兼クライアントとしてご利用いただく場合、弊社ではAXIS T8311 を動作保証できません。あらかじめご了承ください。
・「ArobaView Commander」は、アロバビューから外部機器を制御する機能です。下記リスト以外の機器制御を希望される場合は別途お問合せください。
・「トリガー」>「HTTP」が "ー" となっているカメラは、HTTPトリガーを直接送信することができません。他のデバイスにてHTTPトリガーを送信する必要があります。
・音声付録画機能を利用する場合は、録画のフォーマットをMPEG-4かH.264に設定する必要があります。
・「SSL/TLS」による暗号化通信は 映像取得 と 音声取得 のみ対応しています。
・「カメラ自動登録」は、ONVIF Profile S に対応しているファームウェアで利用可能です。

【カメラファームウェアに関する注意事項】
・カメラのファームウェアは、アロバビューでサポートしているバージョンをご利用ください。
・「サポートファームウェアVer」に更新があった機種は、バージョンを赤字で表記しております。

【ビデオエンコーダに関する注意事項】
・複数のカメラ映像を配信するビデオエンコーダの一部機種には、カメラ毎にイベント録画設定を行えないものがあります。
　詳細はビデオエンコーダの製造元、または販売元にお問い合わせください。

【カメラ追加パッチについて】
・「追加パッチ」が "●" となっているカメラをご利用いただくには、カメラ追加パッチを適用いただく必要がございます。
　カメラ追加パッチはアロバビューサポートサイトからダウンロードしてください。
　アロバビューサポート
　https://secure.arobaview.com/support/
　メインメニューの「ダウンロード>レコーディングサーバー」より各パッチプログラムをダウンロードしてください。
　カメラ追加パッチのダウンロードにはアロバビューサポートサイトのアカウントが必要です。
・「追加パッチ」が "※" となっているカメラはパッチプログラムを個別で提供しています。ご利用になる場合はお問い合わせください。
・カメラ追加パッチを適用できるのは最新バージョンのアロバビューをご利用中の環境に限られます。

【iOS/Androidについて】
・「iOS/Android」が "●" となっているカメラはアロバビューモバイルビューア（iOS/Android 端末用アプリ）対応機種です。
・Androidの場合：Google Play、iOSの場合：App Storeにて「アロバビューモバイルビューア」と検索しアプリをダウンロードしてください。
・対応しているフォーマットは「H.264」のみとなります。
・iOS/Android 端末およびカメラの動作検証はお客様にて実施をお願いします。
・動作環境はリンク先参照。すべての端末での動作を保証するものではありません。
　https://www.arobaview.com/feature/spec/#spac04

AXIS		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画										イベント録画（FTP）			通信		録音			
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
AXIS 205			－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 206		v4.40.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 206M		v4.40.1	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 207		v4.40.1	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	●*1	－	●	－	－	－
AXIS 207MW		v4.44	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	●	－	●	－	－	－
AXIS 207W		v4.40.1	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	●	－	●	－	－	－
AXIS 209FD		v4.47	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 209FD-R		v4.43	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 209MFD		v4.47	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 209MFD-R		v4.47	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 210		v4.40	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 210A		v4.47	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－
AXIS 211		v4.40	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 211A		v4.47.1	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－
AXIS 211M		v4.49	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－
AXIS 211W		v4.40.1	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－
AXIS 212PTZ（V）		v4.49	－	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－
AXIS 213PTZ		※お問い合わせください	－	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－
AXIS 214PTZ		v4.40	－	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－
AXIS 215PTZ		v4.49	－	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－
AXIS 215PTZ-E		v4.49	－	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 216FD（V）		v4.47	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－
AXIS 216MFD（V）		v4.47	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－
AXIS 221		v4.45.1	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 223M		v4.47.1	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 225FD		v4.49	－	－	－	－	－	－	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 231D+		v4.41	－	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 232D+		v4.41.1	－	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 233D		v4.48	－	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	－	－	－	－	●	●	－	－	●	●	●	－	－	－
AXIS 2110		v2.43	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS 2120		v2.43	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－
AXIS F41		v5.65.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS F34	NEW！	v6.50.1.4	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS F44		v5.65.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS M1004-W		v5.40.5	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M1011（W）		v5.20.1	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	－
AXIS M1013		v5.40.5.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M1014		v5.40.5	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M1025		v5.50.5	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M1031-W		v5.20.3	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	●*3	●	－	●*8	－	－
AXIS M1033-W		v5.40.5.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS M1034-W		v5.40.5.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS M1045-LW	NEW！	v6.15.6	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M1054		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	●
AXIS M1065（L,LW）	NEW！	v6.15.6	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS M1103		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M1104		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M1113（E）		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M1114（E）		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M1124（E）		v6.35.2.3	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M1125（E）		v6.35.2.3	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M1143-L		v5.40.10.4	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M1144-L		v5.60.1.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M1145（L）	NEW！	v5.90.1.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M2014-E		v5.40.12	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M2025-LE	NEW！	v6.15.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M2026-LE MkⅡ	NEW！	v8.30.1	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3004-V		v5.40.5.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3005-V		v5.40.5.3	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3006-V		v5.40.13.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3007（P,PV）		v5.70.1.2	－	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3011		v5.21	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	－
AXIS M3014		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3024-LVE		v5.40.5	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3025-VE		v5.40.5	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3026-VE		v6.50.2.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3027-PVE		v5.70.1.1	－	●	●	●	●	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3037-PVE	NEW！	v5.75.1.4	－	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS M3044（V,WV）	NEW！	v6.15.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3045-V		v6.15.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3046-V		v6.15.4.1/v7.20.1	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3047-P	NEW！	v7.15.2.1	－	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3048-P	NEW！	v7.15.2.1	－	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS M3057-PLVE	NEW！	v8.30.1.2	●	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3104（L,LVE）	NEW！	v8.10.1.1	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3105（L,LVE）	NEW！	v6.15.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3106（L,LVE）	NEW！	v6.15.4	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3113-R		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3113-VE		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3114-R		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3114-VE		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3203（V）		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M3204（V）		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS M5013（V）		v5.40.11	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	－	●	●*8	－	●
AXIS M5014（V）		v5.40.11	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	－	●	●*8	－	●
AXIS M5054 PTZ	NEW！	v6.53.1.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	－	●	●*8	－	●
AXIS M5065	NEW！	v6.53.2.1	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	－	●	●*8	－	●
AXIS M5525-E	NEW！	v7.25.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	－	●	●*8	－	●
AXIS P1204		v5.40.12	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P1214（E）		v5.40.12	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P1254	NEW！	v6.15.1.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P1311		v5.20	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	－
AXIS P1343（E）		v5.40.9	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	●
AXIS P1344（E）		v5.40.9.3	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	●
AXIS P1346（E）		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	●
AXIS P1347（E）		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	●
AXIS P1353（E）		v5.60.1.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS P1354（E）		v5.60.1.4	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS P1355（E）		v5.60.1.3	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	●
AXIS P1357（E）		v5.40.19.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	●
AXIS P1365		v5.75.3	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS P1365（E） MkⅡ		v6.40.1.1/v7.20.1	●	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS P1405（E,LE）		v5.80.1.2	－	－	－	●	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P1425（E,LE）		v5.80.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P1425-LE MkⅡ	NEW！	v6.35.2.3/v7.20.1	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P1427（E,LE）		v5.55.3.3	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P1435（E,LE）		v5.85.4.1	－	－	－	●	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P3214（V,VE）		v6.10.1	－	－	－	●	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P3215-V		v5.80.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P3224-LV		v5.75.3.4	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P3224（V,LV） MkⅡ	NEW！	v6.15.6/v7.40.1	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P3225（LV,LVE）		v5.75.3	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P3225（V,LV,LVE） MkⅡ	NEW！	v6.55.5	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P3227（LV,LVE）	NEW！	v7.15.1.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P3301（V）		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	●
AXIS P3304（V）		v5.20	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	－
AXIS P3343（V,VE）		v5.20.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	－
AXIS P3344（V,VE）		v5.20.3	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	－
AXIS P3346（V,VE）		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	●
AXIS P3353		v5.40.10.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P3354		v5.60.1.3	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P3363（V,VE）		v5.40.10.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	●
AXIS P3364（V,VE）		v6.50.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	●
AXIS P3364（LV,LVE）		v5.40.10.5	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS P3365（V,VE）		v6.10.1.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS P3367（V,VE）		v5.40.3.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	●
AXIS P3374（LV,V）	NEW！	v8.20.1	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS P3375（V,VE,LVE,LV）	NEW！	v7.25.1/v8.30.1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS P3384（V,VE）		v5.40.11	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS P3707-PE	NEW！	v6.50.1.3	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P5414-E		v6.50.1.2	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS P5512		v5.25.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●*6	－
AXIS P5512-E		v5.25.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	－
AXIS P5514-E		v5.85.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P5514 PTZ	NEW！	v6.50.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS P5515	NEW！	v7.20.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS P5515-E	NEW！	v7.20.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P5522		v5.25	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●*6	－
AXIS P5522-E		v5.25	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	－
AXIS P5532		v5.40.9.2	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●*2	●*2	●*2	●*8	●*6	●
AXIS P5532-E		v5.15	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	－
AXIS P5534		v5.40.9.2	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●*2	●*2	●*2	●*8	●*6	●
AXIS P5534-E		v5.20.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	－
AXIS P5624-E		v5.75.1.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P5624-E MkⅡ		v7.20.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P5635-E	NEW！	v6.50.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P5635-E MkⅡ	NEW！	v6.50.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS P8513		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS P8514		v5.40.9.2	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS Q1602（E）		v5.60.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS Q1604（E）		v5.40.3	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS Q1614（E）		v5.60.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS Q1615（E） MkⅡ	NEW！	v6.25.2.1	－	－	－	●	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS Q1755（E） *7		v5.20.2	－	－	－	●	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	－
AXIS Q1765-LE		v5.90.1.3	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS Q1910（E）		v5.11	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	－
AXIS Q1921（E）		v5.11	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	－
AXIS Q1941-E		v5.85.4	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS Q1922（E）		v5.25.3	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	●	－
AXIS Q3505（V,VE） MkⅡ		v6.25.2.1	－	－	－	－	－	－	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS Q3517（LV,LVE）	NEW！	v7.15.3.1	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS Q6032		v5.41.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●*2	●*2	●*2	●*8	●*6	●
AXIS Q6032-E		v5.41.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS Q6034		v5.41.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●*2	●*2	●*2	●*8	●*6	●
AXIS Q6034-E		v5.20.3	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	－
AXIS Q6035		v5.41.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●*2	●*2	●*2	●*8	●*6	●
AXIS Q6035-E		v5.41.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS Q6044		v5.55.1.2	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS Q6044-C,E,S		v5.70.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS Q6045-E MkⅡ		v5.70.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS Q6054-E		v6.25.1.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS Q6055	NEW！	v8.30.1.1	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	●*8	－	●
AXIS Q6114-E		v5.65.2	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS Q6115-E	NEW！	v6.50.1.2	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS Q6124-E	NEW！	v8.30.1.1	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS Q6128-E		v6.40.1.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS Q6155-E	NEW！	v7.20.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS Q8685(E,LE)PTZ	NEW！	v6.55.1.3	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	●*8	－	●
AXIS V5915		v5.75.1	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	●	●	●	－	－	●

ビデオエンコーダ																										
AXIS 241S	v4.47	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AXIS 241SA	v4.47	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–
AXIS 241Q	v4.47	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AXIS 241QA	v4.47	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–
AXIS 243SA	v4.45	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–
AXIS 243Q Blade	v4.46	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AXIS M7001 *4	v5.20.1	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*8	–	–
AXIS M7010	v5.40.7.1	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*8	–	●
AXIS M7011	v5.75.1	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*8	–	●
AXIS M7014	v5.40.7.1	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*8	–	●
AXIS M7016	v5.51.2	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*8	–	●
AXIS P7210	v5.40.7.1	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	–	●
AXIS P7214	v5.40.7.1	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	–	●
AXIS P7224 Blade	v5.40.7	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	–	●
AXIS Q7401	v5.50.4	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	●	–
AXIS Q7404	v5.20	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	●	–
AXIS Q7406 Blade	v5.11	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●*8	●	–
AXIS Q7411	v5.40.13.2	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	–	●
AXIS Q7414 Blade	v5.20	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	–	–
AXIS Q7424-R	v5.40.10	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●*8	●	●
I/Oオーディオモジュール																										
AXIS P8221	v5.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–

*1：MPEG-4モニタリング設定の時、集音することができます。
*2: 音声通信にはカメラメーカー様より提供されるオプション製品が別途必要になります。
*3：カメラに対する負荷が高いとき、クリアな音質でご利用いただけない場合があります。
*4：ライブモニタリング／常時録画（＝複数セッション）において、同一のフォーマットかつ配信方法を選択した場合、解像度・画質・レートの各設定値が異なると、最初のセッションのみが有効となり、２セッション以降は接続に失敗します。
*5：AXIS Q7406 Bladeのファームウェア「v5.11」は、ArobaView v2.2.8.0からのサポートとなります。ArobaView v2.2.8.0以前の版では本ファームウェアバージョンはご利用いただけませんのでご注意ください。
*6：I/O利用にはカメラメーカー様より提供されるオプション製品が別途必要になります。
*7：カメラ側の設定画面（VideoStream>ImageCapture）でCapture mode：720pを選択してください。Capture mode：1080iを選択した場合カメラの仕様により1920x1080 の画像が正しいアスペクト比で表示されません。
*8：アロバビューモバイルビューアでAXISカメラをライブ閲覧をする場合RTP over HTTPSは非対応です。HTTPで設定していただく必要があります。
*9：View Area1～4選択時のみご利用いただけます。

Panasonic	サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
			パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画										イベント録画(FTP)			通信		録音			
								JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
								HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
BL-C10	v1.24	–	●	●	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
BL-C11	v1.25R01	–	●	●	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
BL-C111	v3.50R00	–	●	●	–	–	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–
BL-C131	v3.52R01	–	●	●	–	–	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–
BL-C30	v1.25R01	–	●	●	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
BL-C31	v1.25R01	–	●	●	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
KX-HCM1	v1.83	–	●	●	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
KX-HCM2	v1.83	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
KX-HCM130	v1.83	–	●	●	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
KX-HCM170	v1.83	–	●	●	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
KX-HCM180	v1.83	–	●	●	●	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
BB-HCM100	v1.30	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCM110	v1.30	–	●	●	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCM310	v1.80	–	●	●	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–
BB-HCM311	v1.30	–	●	●	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCM331	v1.30	–	●	●	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCM371	v1.30	–	●	●	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCM381	v1.30	–	●	●	●	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCM403	v1.33	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCE481	v2.01	–	●	●	●	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCM511	v3.51R00	–	●	●	–	●	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCM515	v3.51R00	–	●	●	–	●	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCM527	v3.70R02	–	●	●	●	●	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCM531	v3.51R00	–	●	●	–	●	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCM547	v3.51R03	–	●	●	●	●	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCM580	v3.51R00	–	●	●	●	●	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
BB-HCM581	v3.70R021	–	●	●	●*2	●	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCM701	v4.50R00	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–
BB-HCM705	v4.50R00	–	●	●	●*2	●	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–
BB-HCM715	v4.50R00	–	●	●	●*2	●	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-HCM735	v4.50R00	–	●	●	●*2	●	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–
BB-SC364 NEW！	v4.62/1.06/1.04	–	●	●	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●
BB-SC382	v4.40/1.00/1.04	–	●	●	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●
BB-SC384	v1.44/1.13/1.02	–	●	●	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●
BB-SC384A	v4.02/1.06	–	●	●	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●
BB-SC384B NEW！	v4.60/1.00/1.00	–	●	●	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●
BB-ST162	v1.81	–	●	●*5	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
BB-ST162A	v4.02/1.06	–	●	●*5	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
BB-ST165	v1.67	–	●	●*5	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
BB-ST165A	v4.02/1.06	–	●	●*5	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
BB-SW172	v1.81	–	●	●*5	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
BB-SW172A	v4.02/1.06	–	●	●*5	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
BB-SW174W	v1.66J	–	●	●*5	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
BB-SW174WA	v4.02/1.06	–	●	●*5	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
BB-SW175	v1.81	–	●	●*5	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
BB-SW175A	v4.02/1.06	–	●	●*5	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
RP-NP244	v1.81	–	–	–	–	–	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	–
RP-NP244V	v1.81	–	–	–	–	–	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	–
DG-NP244	v1.81	–	–	–	–	–	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	–
DG-NP244V	v1.81	–	–	–	–	–	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	–
DG-NS202	v2.71	–	●	●	●	–	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	–
DG-NS202A	v2.71	–	●	●	●	–	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	–
DG-NP1000	v1.25J0	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	–	–	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	–
DG-NP1004	v1.24J2	–	–	–	–	–	–	●	-	-	–	–	–	–	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	–
DG-NF282(WD)	v1.60J4	–	–	–	●	–	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	–
DG-NP304(V)	v1.50J5 1.03	–	–	–	–	–	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
DG-NF302	v1.05J0 1.06	–	–	–	–	–	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
DG-NS950	v1.61J0	–	●	●	●	–	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
DG-NW484S	v1.61J0	–	–	–	●	–	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
DG-NW960	v1.61J0	–	●	●	●	–	–	●	-	●	–	–	–	–	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
DG-SP305	v1.06/1.04	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
DG-SP304V	v1.03/1.03	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
DG-SF335	v1.06/1.03	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
DG-SF334	v1.44/1.05	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
DG-NP502	v1.20/1.04/1.04	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
DG-NW502S	v1.20/1.04/1.04	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-S2131L NEW！	v1.80	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	●	–	●	●	–	●
WV-S2531LN NEW！	v1.70	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	●	–	●	●	–	●
WV-SC385*4	v1.66/1.39/1.16	–	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	●	–	●	–	–	●
WV-SC386*4	v2.02/1.59/1.15	–	●	●	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SC387(A)*4	v1.80/3.19/4.19	–	●	●	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SF132*4	v1.81	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SF135*4	v1.81	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SF438*4	v1.45	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SFN110 NEW！	v2.54	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	-	–	–	●*1	–	–	●	–	●	●	–	●
WV-SFN130 NEW！	v2.50	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	-	–	–	●*1	–	–	●	–	●	●	–	●
WV-SFN310AJ	v1.92	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SFN310J	v1.87	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SFN480 NEW！	v2.50	–	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	–	●*1	–	–	●	–	●	●	–	●
WV-SFN611L	v1.52	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SFN631L	v1.52	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SFV110	v2.42	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SFV311A	v2.52	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SFV611L	v1.52	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SFV631L	v1.52	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SP102*4	v1.01/1.03	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SPN310AV	v1.92	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	–
WV-SPN310V	v1.87	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SPW310	v1.87	–	–	–	–	–	●	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SPW311AL	v2.50	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SPW611J NEW！	v2.54	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	-	–	–	●*1	–	–	●	–	●	●	–	●
WV-SPW631(L,LJ) NEW！	v2.52	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	●	–	●	–	–	●
WV-SW155*4	v1.81	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SW314*4	v1.81	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SW316J*4	v1.81	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SW316LJ*4	v1.81	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SW395(J)*4	v1.82	–	●	●	●	●	●	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SW396*4	v1.81/1.47/1.15	–	●	●	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SW397BJ*4	v1.80/3.19/4.19	–	●	●	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SW397NJ*4	v2.43/3.27/4.27	–	●	●	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SW458*4	v1.45/1.15	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
WV-SW598(J,A,AJ) NEW！	v2.43/3.27/4.27	–	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	●	–	●	–	–	●
WV-S1110V NEW！	v1.91	●	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	●	–	●
WV-S1531(LTNJ,LNJ) NEW！	v1.92	●	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	–	●*1	–	–	●	–	●	●	–	●
WV-S4550L NEW！	v1.21	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	–	●*1	–	–	●	–	●	●	–	●
WV-S6110 NEW！	v1.80	–	●	●	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	●	–	●	●	–	●
WV-X6511NJ NEW！	v1.80	–	●	●	●	●	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	●	–	●	●	–	●
ビデオエンコーダ																										
DG-GXE100	v1.81	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	●
DG-GXE500	v1.11	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	–	–	–
WJ-GXE100 NEW！	v2.40	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	-	–	–	●*1	–	–	–	–	–	●	–	●
WJ-GXE500 NEW！	v2.41/1.03/1.53	–	–	–	–	–	–	●	-	–	–	–	●	●	-	●	–	●*1	–	–	–	–	–	●	–	–

*1: カメラ側設定にてレート１FPSに設定する必要があります。またカメラ仕様により、イベント前の画像取得はできません。
*2: ズーム操作を行う場合、カメラ側の設定にて、[ユーザ設定]＞[管理者]＞[CGIコマンドインターフェース設定]＞[設定を許可する]としていただく必要があります。
*3: ファームウェアバージョンが複数表記されている場合は「アプリケーション／画質調整データ」または「アプリケーション／ドライバー／画質調整データ」となります。
*4: メーカーの方針に則り、品番が「DG」→「WV」に変更となっていますが、どちらもご利用できます。
*5: ホームポジションには対応していません。
*6: MotionJPEGでのみHTTPSがご利用いただけます。
*7: ご利用いただくバージョンによってパッチの適用が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。

SONY		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画									イベント録画（FTP）			通信		録音				
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
SNC-CS10		v1.06	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1	—	—	—	—	—	—	—	—
SNC-CS11		v1.06	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1	—	—	●	●	—	—	—	—
SNC-DF40N		v1.18	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●*1	●	—	●	●	—	—	—	—
SNC-DF70N		v1.18	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●*1	●	—	●	●	—	—	—	—
SNC-P5		v1.29	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1	—	—	●	●	—	—	—	—
SNC-RZ25N		v1.30	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●*1	●	—	●	●	—	—	—	—
SNC-RZ50N		v2.43	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
SNC-RH164 *2		v1.25.00	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-RH124 *2		v1.25.00	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-RS86N *2		v1.25.00	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-RS46N *2		v1.25.00	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-DH140 *2		v1.26.01	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-CH140 *2		v1.61	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-CH180 *2		v1.26.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-DH180 *2		v1.26.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-DH160 *2 *3		v1.26.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-CH240 *2		v1.26.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-DH240 *2		v1.26.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-CH120 *2,*3		v1.30.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-DH120 *2,*3		v1.30.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-CH280 *2		v1.31	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-DH280 *2		v1.31	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-CH260 *2 *3		v1.31	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-DH260 *2,*3		v1.31	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-CH220 *2,*3		v1.31	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-DH220 *2,*3		v1.31	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-CH160 *2,*3		v1.26.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-CH210 *2,*3		v1.27	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-DH210（T） *2,*3		v1.27	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-CH110 *2,*3		v1.27	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-DH110（T） *2,*3		v1.27	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-EB600B		v2.5.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-EB602R	NEW！	v3.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●
SNC-EP520 *2		v1.51	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-EP550 *2		v1.51	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-EP580 *2		v1.74.02	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-ER520 *2		v1.51	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-ER550 *2		v1.76	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-ER580 *2		v1.51	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-EM600		v3.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNC-EM602RC	NEW！	v3.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●
SNC-CX600		v1.12.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
SNC-VB600		v1.9.2	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
SNC-VB630		v1.9.2	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
SNC-VM600		v3.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
SNC-VM630		v1.9.2	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
SNC-WR630		v2.7.2	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●
SNC-WR632（C）		v2.7.0	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●
SNC-XM631		v2.5.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	●*4	—	—	—	—	●
SNC-XM632		v2.7.2	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●
ビデオエンコーダ																											
SNT-V704		v2.16	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1	—	—	●	—	—	—	—	—
SNT-EX101E *2		v1.25.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNT-EX104 *2		v1.25.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNT-EP104 *2		v1.25.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNT-EX154 *2		v1.25.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●
SNT-EP154 *2		v1.25.00	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●

*1：カメラ仕様により、常時録画で設定している画像フォーマットと同一のフォーマットで録画しますが、JPEG選択時には動体検知機能を利用できません。
*2：ファームウェアがVer1.10以降の場合、総帯域が16Mbpsを超えないよう制限されています。これを超えた場合、次のセッションは接続に失敗します。
*3：アラームバッファ機能に対応していない機種はカメラ仕様により、イベント録画はJPEG1枚のみを保存します。
*4：RTP のみでご利用いただけます。

TOSHIBA		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画									イベント録画（FTP）			通信		録音				
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
IK-WB12		v1.32.D.106	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—
IK-WB21		v1.24.E.103.021 v1.24.E.200.0.21	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—
IK-WB11		v302-312-311-011	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—

Canon		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画									イベント録画（FTP）			通信		録音				
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
VB-C300		v1.1 Rev. 2	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
VB-C300B		v1.1Rev0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
VB-C50i		v1.2Rev77	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VB-C50iR		v1.2Rev77	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VB-C60		v1.1.3	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VB-H41（B）		v1.2.1	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●
VB-H43（B）		v1.1.0	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
VB-H45（B）	NEW！	v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	●
VB-H610（D,VE）		v1.2.1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●
VB-H630（D,VE）		v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
VB-H651V		v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●
VB-H651VE	NEW！	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●
VB-H652LVE		v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●
VB-H710F		v1.2.1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●
VB-H730F		v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●
VB-H730F MkII	NEW！	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	●
VB-H760VE	NEW！	v1.0.0	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●
VB-H761LVE	NEW！	v1.0.0	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●
VB-M40（B）		v1.1.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
VB-M42		v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
VB-M44（B）	NEW！	v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	●
VB-M50B		v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●
VB-M600（D,VE）		v1.1.1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
VB-M620（D,VE）		v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
VB-M640（V,VE）		v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●
VB-M641（V,VE）		v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
VB-M700F		v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
VB-M720F		v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
VB-M740E		v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●
VB-M741LE		v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●
VB-R10VE		v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●
VB-R11		v1.0.1	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●
VB-R11VE		v1.1.2	—	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●
VB-R13		v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	—	●
VB-R13VE	NEW！	v1.1.5	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●
VB-S30D		v1.1.0	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
VB-S30D MkII	NEW！	v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	—
VB-S30VE	NEW！	v1.0.0	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●
VB-S31D		v1.1.0	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	●
VB-S800D		v1.1.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	●
VB-S805D		v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
VB-S805D MkII	NEW！	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	—
VB-S900F		v1.1.0	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	●
VB-S905F		v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	●
VB-S905F MkII	NEW！	v1.0.0	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	—
VB-S910F	NEW！	v1.0.0	—	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●

TOA		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画									イベント録画（FTP）			通信		録音				
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
N-CC2100M		v7.51	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2130		v7.51	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2200MD		v7.51	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2230D2		v7.51	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2230R2		v7.51	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2360		v5.14	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2360A		v7.51	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2420MD		v7.63	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
N-CC2420MR		v7.64	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
N-CC2561		v5.50	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2571		v5.50	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2600		v7.51	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2650M		v7.62	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2400MZ		v7.51	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2700		v7.06	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2720		v7.50	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2800MD		v7.51	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-CC2830D2		v7.52	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—
N-C3120-3		v1.0.2.169.231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N-C3220-3		v1.2.1.448.570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N-C3420-3	NEW！	v1.3.0.534.284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
N-C3420R3		v1.1.2.416.504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N-C3500A	NEW！	v1.3.0.534.284	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
N-C3700		v1.2.2.467.147	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
N-C3820-3		v1.2.2.467.147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ビデオエンコーダ																											
N-VT2010		v7.51	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—

*1：カメラ仕様により、音声機能はMPEG4でのみご使用頂けます。

ELMO		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画									イベント録画（FTP）			通信		録音				
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
PTC-402C IP		v04.05-00	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SN2232 IP		v04.05-00	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TD4112 IP		v04.05-00	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TOSHIBA TELI		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画									イベント録画（FTP）			通信		録音				
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
CI8000-D		V1.0.26 T6	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—
CI8001-D		VG1.0.27 T1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	●	●	●	●*1	—	—
CI8100-D		V1.0.26 T6	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—
CI8101-D		VG1.0.27 T1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	●	●	●	●*1	—	—
CI8110-D		v04.04-01.04.00-00.111	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—
CI8200-D		vVB1.0.32 TP1.d8	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	●	●	●	●*1	—	—
CI8210-D		v04.04-01.04.00-00.373	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—
CI8600-D		V1.0.26 T6	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	●	●	●	●*1	—	—
CI8601-D		VG1.0.29 T1	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—
GE3000E	NEW！	ge3000v000025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1：RTP、RTP over HTTP でのみご利用いただけます。音声機能はRTPでのみご利用いただけます。

OPTEX		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画									イベント録画（FTP）			通信		録音				
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
UWC-1 IP-J		v1.0.2	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SANYO		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画									イベント録画（FTP）			通信		録音				
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
VCC-HD2300		MAIN Ver. 1.02-05（101005-07） SUB Ver. 1.01-00（100528-00）	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VCC-HD2500		CAM MAIN Ver.1.02-01（100723-00） SUB Ver.1.01.00（100528-00） NET MAIN Ver.1.03-04（101005-00） SUB Ver.1.01-03（100928-00）	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VCC-HD3300		MAIN Ver. 1.02-05（101005-07） SUB Ver. 1.01-00（100528-00）	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VCC-HD3500		CAM MAIN Ver. 1.02-01（100723-00） CAM SUB Ver. 1.01-00（100528-00） NET MAIN Ver. 1.03-04（101005-00） NET SUB Ver. 1.01-03（100928-00）	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VCC-HD4600		CAM MAIN Ver.1.02-01（100723-00） SUB Ver.1.01.011（100528-00） NET MAIN Ver.1.03-04（101005-00） SUB Ver.1.01-03（100928-00）	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VCC-HD5400		CAM MAIN Ver. 1.03-01（100906-01） CAM SUB Ver. 1.01-00（100528-00） MEC MAIN Ver. 1.08-00（100727-00） I/O MAIN Ver. 1.03-00（100210-00） NET MAIN Ver. 1.04-02（101007-00） NET SUB Ver. 1.01-03（100928-00）	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—

JVC		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオン センタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画										イベント録画(FTP)			通信		録音			
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
VN-E4B	NEW！	バージョン：V1-04-11-00 プログラム番号：SPL3010	–	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	–	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VN-H137B		SPL2451 6.00.011	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VN-H157WP		SPL2497 5.01.004	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VN-H237B		SPL2432 6.00.011	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VN-H257	NEW！	SPL2432 6.02.004	–	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VN-H28	NEW！	v1.21.027	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VN-H57B		V6.00.011	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	–	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VN-H557	NEW！	ストリーミングマネージャー： 1.06.630 SPL2970 PTコントローラー：1.00.027 SPL3003	–	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VN-H657B		SPL2888 4.01.208/SPL2959 4.00.016/SPL2960 3.00.0076	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
VN-H657WPB		SPL2890 4.01.208/SPL2959 4.00.016/SPL2960 3.00.006	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—

DNP		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオン センタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画										イベント録画(FTP)			通信		録音			
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
DREC-402N		0.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—

ARTRAY		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオン センタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画										イベント録画(FTP)			通信		録音			
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
ARTCAM-DF1-3ME1I		v1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

HIKVISION		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオン センタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画										イベント録画(FTP)			通信		録音			
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
DS-2CD2012-I		V5.2.0 build 140721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
DS-2CD2032F-I		V5.3.0 build 150513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
DS-2CD2112F-I		V5.2.0 build 140721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
DS-2CD2122FWD-I		V5.3.8 build 151224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
DS-2CD2125FWD-I(S)	NEW！	V5.5.0 build 170725	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
DS-2CD2132F-IS		V5.2.0 build 140722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
DS-2CD2632F-IS		V5.3.0 build 150327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	●*1	—	—	●
DS-2CD2722FWD-IS		V5.4.0 build 160401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	●*1	—	—	●
DS-2CD2725FWD-IZS	NEW！	V5.5.0 build 170725	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	●*1	—	—	●
DS-2CD2732F-IS		V5.3.0 build 150327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●
DS-2CD2955FWD-I(S)	NEW！	V5.4.5 build 170216	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●
DS-2DE2103-DE3/W		V5.3.0 build 151029	—	●*2	●*2	●*2	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	●*1	—	—	●
DS-2DE4220-AE		V5.3.9 build 151223	—	●*2	●*2	●*2	—	●*2	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	●*1	—	—	●
DS-2DE4220-AE3		V5.3.9 build 151223	—	●*2	●*2	●*2	—	●*2	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	●*1	—	—	●
DS-2DE4A220IW-DE	NEW！	V5.4.8 build 170210	●	●*2	●*2	●*2	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	●	●	—	●
DS-2DF8236I-AEL	NEW！	V5.5.0 build 171009	●	●*2	●*2	●*2	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	●*1	●	—	●

*1:音声録音は H.264/RTP、RTP Multitcast でのみご利用頂けます。
*2:カメラコントロールをご利用の場合、ビューアアプリを起動するPCに [Microsoft .NET Framework 3.5] をインストールしていただく必要があります。

COREGA		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオン センタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画										イベント録画(FTP)			通信		録音			
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
CG-NCDO011A		1.03.24	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
CG-NCBU031A		1.03.24	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CG-NCVD031A		1.03.24	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—

CREW SYSTEMS		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオン センタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画										イベント録画(FTP)			通信		録音			
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
SI0570		08.28.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SI0620		08.15	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SI0650		08.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SI0720TX1-LAN-A	NEW！	11.01.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	–	—	–	—	—	—	—	●*1	—	—	—	—	—

*1：ご利用いただくバージョンによってパッチの適用が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。

SHARP		サポートファームウェアVer	追加パッチ	カメラコントロール					対応フォーマット/通信方式													音声			iOS/Android	ArobaView Commander	カメラ自動登録
				パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオン センタリング	JOY STICK	ライブモニタリング・常時録画・HTTPトリガーイベント録画										イベント録画(FTP)			通信		録音			
									JPEG		MPEG4			H.264				トリガー	JPEG	MPEG4	H.264						
									HTTP	HTTPS	RTP	RTPoverHTTP	RTPmulticast	RTP	RTPoverHTTP	RTPoverHTTPS	RTPmulticast	HTTP				集音	発声				
LZ0P421 *1		V1.04.10-160918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LZ0P422 *1		V1.04.10-160918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
LZ0P431B *1		si20161007NSQ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—
LZ0P432B *1		si20160805NSQ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LZ0P436 *1		sj20161021NSP / L203-I1-160426-01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—

*1：ライフチェック機能は利用できません。